

V208 Fernbedienung für das Revox Multiuser System

Remote control of the Revox Multiuser System

Artikelnummer: 1.563.094.00

Art. no.: 1.563.094.00

Button	Print	Voxnet command - red LED -	Voxnet RC5 code Adr./ command	TV command - green LED -
	Revox OFF	Revox Off ¹	29 / 39	
	Power TV			Power TV ²
1		Figure 1	29 / 01	1
2 ABC		Figure 2	29 / 02	2 / ABC
3 DEF		Figure 3	29 / 03	3 / DEF
4 GHI		Figure 4	29 / 04	4 / GHI
5 JKL		Figure 5	29 / 05	5 / JKL
6 MNO		Figure 6	29 / 06	6 / MNO
7 PQRS		Figure 7	29 / 07	7 / PQRS
8 TUV		Figure 8	29 / 08	8 / TUV
9 WXYZ		Figure 9	29 / 09	9 / WXYZ
0		Figure 0	29 / 00	0
		Back	29 / 50	Back
Menu		Menu	29 / 31	Menu
▶		Play	29 / 40	Play
⏸		Pause	29 / 48	Pause
■		Stop	29 / 54	Stop
▲		Up	29 / 35	Up
◀		Left	29 / 37	Left
OK		OK	29 / 45	OK
▶		Right	29 / 38	Right
▼		Down	29 / 36	Down
◀◀		Fast Rewind	29 / 29	Fast rewind
▶▶		Fast Forward	29 / 28	Fast forward
●		Record	29 / 49	Recording
○		Red	29 / 41	Red
○		Green	29 / 42	Green
○		Yellow	29 / 43	Yellow
○		Blue	29 / 44	Blue
		Volume up ³	29 / 20	Volume up ³
		Volume down ³	29 / 21	Volume down ³
		Mute ³	29 / 13	Mute ³
	AV	Home	29 / 30	AV
		Channel_up	29 / 18	Channel_up



		Channel_down	29 / 19	Channel_down
		Radio	29 / 56	
		CD	29 / 57	
		Music	29 / 58	
		Stream	29 / 59	
		Local 1	29 / 51	
		Local 2	29 / 52	
		Local 3	29 / 53	
		TV	03 / 63	
		User_1	29 / 63	
		User_2	29 / 55	
		User_3	29 / 60	
		User_4	29 / 61	
	Exit	Star_5	29 / 10	Exit
	Info	Star_6	29 / 11	Info
	EPG	Star_7	29 / 46	EPG
	Format	Star_8	29 / 47	Format



- ¹ V208 in Voxnet-Mode: Voxnet-Power-Befehl wird sofort gesendet.
V208 in TV-Mode: Tastendruck < 2 Sekunden, Umschaltung auf Voxnet-Mode. Tastendruck >= 2 Sekunden gedrückt, Umschaltung in Voxnet-Mode und Voxnet-Power-Befehl wird gesendet. Alternativ kann eine der 7 Source-Tasten (außer TV) oder eine der 4 User-Tasten gedrückt werden.
- ² TV-Modell nicht programmiert, V208 bleibt im Voxnet-Mode (TV-LED leuchtet 3 Sekunden beim Loslassen -> Fehlererkennung)
V208 in TV-Mode: TV-Power-Befehl wird sofort gesendet.
V208 in Voxnet-Mode: Tastendruck < 2 Sekunden, Umschaltung in TV-Mode. Tastendruck >= 2 Sekunden, Umschaltung in TV-Mode und der TV-Power-Befehl wird gesendet. Alternativ kann die **TV**-Source-Taste gedrückt werden.
- ³ Auslieferungszustand: Voxnet-Lautstärkenfunktion. Mit dem Code 0000 kann zwischen der Voxnet- und der TV-Lautstärkenfunktion umgeschaltet werden, sodass im TV-Mode je nach Bedarf, die Original TV-Befehle für Lautstärke gesendet werden oder die RC5-Befehle für das Voxnet-System.

Batterien: 2 Stück CR2032

- ¹ V208 in Voxnet mode: Voxnet power command is sent immediately.
V208 in TV mode: push button [Revox off] < 2 seconds, switch to Voxnet mode. Push button [Revox off] > = 2 seconds pressed, switch to Voxnet mode and Voxnet power command is sent. Alternatively, one of the 7 Source buttons (except TV) or one of the 4 User buttons can be pressed.
- ² TV model not programmed, V208 remains in Voxnet mode (TV-LED illuminates 3 seconds on release -> error detection)
V208 in TV mode: TV power command is sent immediately.
V208 in Voxnet mode: push button [Power TV] < 2 seconds, changeover to TV mode. Push button [Power TV] > = 2 seconds, switch to TV mode and the TV Power command is sent. Alternatively, the **TV** source key can be pressed.
- ³ Delivery status for volume function: Voxnet RC5 commands
The code 0000 can be used to switch between the Voxnet and the TV volume functions, so that in TV mode either the original TV commands or the RC5 commands for the Voxnet system are sent.

Batteries: 2 pieces CR2032

TV Programmierung

Programmierung über Modell-Nummer

Drücken Sie die Tasten  und  auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die grüne LED 2x blinkt. Wählen Sie entsprechend Ihrem TV-Gerät (Marke) einen 4-stelligen TV-Code aus der Codeliste untenstehenden Liste aus und geben Sie diesen ein. Die grüne LED leuchtet 2x, um die Codeeingabe zu bestätigen.

Wenn ein ungültiger 4-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet die LED permanent für 2 Sekunden auf (Fehleranzeige) und die Fernbedienung wird in den ursprünglichen Modus zurückgesetzt.

Sollte Ihr Fernseher nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 4-stelligen Code aus der Liste ein. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher steuert, verwenden Sie für den automatischen Code-Suchlauf.

Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

Suchlauf mit Hersteller-Nummer

Schalten Sie Ihr TV Gerät ein. Drücken Sie die Tasten ( und ) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die grüne LED 2x blinkt. Geben Sie die vier stellige Hersteller-Nummer aus der Hersteller-Liste ein. Die LED leuchtet 2x, um die Eingabe zu bestätigen.

Halten Sie die Taste Power TV so lange gedrückt bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Lassen Sie danach die Taste umgehend los und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern.

Wird ein 4-stelliger Code nicht erkannt leuchtet die grüne LED für 2 Sekunden und die Fernbedienung wird in den normalen Zustand zurückgesetzt. (Fehler-Anzeige). Falls Sie Ihre TV-Marke (Hersteller) nicht in der Codeliste finden (die Fernbedienung blinkt 5x am Ende der Liste), verwenden Sie den automatischen Suchlauf.

0010	Blaupunkt	0012	Emerson/Funai	0014	Grundig	0016	LG
0011	Daewoo	0013	GoldStar	0015	Hitachi	0017	Loewe
0018	Metz	0020	Panasonic	0022	Samsung	0024	Sony
0019	Medion	0021	Philips	0023	Sanyo	0025	Toshiba

Automatischer Suchlauf

Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein. Drücken Sie die Tasten ( und ) auf der Fernbedienung(mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt. Geben Sie den Code **1 0 0 1** ein. Die grüne LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen.

Halten Sie die Power TV-Taste so lange gedrückt, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Dies kann bis 15 Minuten dauern. Lassen Sie nach dem Ausschalten die Taste Power TV postwendend los und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um den gefundenen TV Code zu speichern. Falls die "Power TV" Taste beim Ausschalten des TV Gerätes nicht rechtzeitig losgelassen wird, starten Sie den automatischen Suchlauf erneut; die Suche wird an der Stelle fortgeführt, wo sie unterbrochen wurde.

Code auslesen

Auslesen einer bereits programmierten Fernbedienung (Code). Drücken Sie die Tasten ( und ) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt. Geben Sie den Code **1 0 0 2** ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen. Um die erste Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „1“ gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6 1, leuchtet die LED 3x. Um die zweite Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „2“ gedrückt werden. Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6 1, leuchtet die LED 5x. Um die dritte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „3“ gedrückt werden Die LED beginnt zu leuchten, z.B. bei dem Code 3 5 6 1, leuchtet die LED 6x. Um die vierte Stelle des programmierten Codes zu suchen, muss die Taste „4“ gedrückt werden. Bei 0 leuchtet die LED nicht. Wenn während des Programmierens für die Dauer von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den ursprünglichen Modus zurück.

Reset

Drücken Sie die Tasten ( und ) auf der Fernbedienung (mindestens 5 Sekunden) bis die LED 2x blinkt. Geben Sie den Code **9 9 9 9** ein. Die grüne LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen. Die Fernbedienung wurde nun in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Der TV-Mode ist jetzt ohne Funktion (kein Code Programmierung).

TV Programming

Programming by model number

Press the  and  keys on the remote control for at least 5 seconds, until the green LED flashes twice. Select and enter a 4 digit TV code corresponding to your television brand from the code list. The green LED flashes twice to confirm the code input.

If an invalid 4 digit code has been entered, the LED lights up for 2 seconds to indicate an error and the remote control returns to the original mode.

If your television doesn't react or reacts incorrectly, repeat the programming and enter the next 4 digit code from the list. If none of the defined codes controls your television, use the automatic code search option. See *Automatic search*.

If no key is pressed for 10 seconds during programming, the remote control automatically returns to the original mode.

Search with manufacturer number

Switch your television on. Press the  and  keys on the remote control for at least 5 seconds, until the green LED flashes twice. Enter the four digit manufacturer number from the manufacturer list (see list below). The LED flashes twice to confirm the input.

Press and hold the Power TV until the television switches itself off. Then release the key immediately and press the OK key, in order to save the selected television code.

If a 4 digit code is not recognised, the green LED lights up for 2 seconds and the remote control is reset to the normal state (error display). If your television brand (manufacturer) is not in the code list, indicated by the remote control flashing 5 times at the end of the list, use the automatic search function.

0010	Blaupunkt	0012	Emerson/Funai	0014	Grundig	0016	LG
0011	Daewoo	0013	GoldStar	0015	Hitachi	0017	Loewe
0018	Metz	0020	Panasonic	0022	Samsung	0024	Sony
0019	Medion	0021	Philips	0023	Sanyo	0025	Toshiba

Automatic search

Switch your television on. Press the  and  keys on the remote control for at least 5 seconds, until the green LED flashes twice. Enter the code **1 0 0 1**. The green LED flashes twice to confirm the input.

Press and hold the Power TV until the television switches itself off. This can take up to 15 minutes. Then release the key immediately and press the OK key, in order to save the selected television code.

If the "Power TV" button is not released in time when the TV is turned off, restart the automatic search again. The search is continued at the place where it was interrupted.

Reading out the code

Reading out an already programmed remote control (code).

Press the  and  keys on the remote control for at least 5 seconds, until the green LED flashes twice. Enter the code **1 0 0 2**. The **1** key has to be pressed to search for the first digit in the programmed code. The LED starts to flash, e.g. with the code 3 5 6 1, it flashes three times (3x). The **2** key has to be pressed to search for the second digit in the programmed code. The LED starts to flash, e.g. with the code 3 5 6 1, it flashes five times (5x). The **3** key has to be pressed to search for the third digit in the programmed code. The LED starts to flash, e.g. with the code 3 5 6 1, it flashes six times (6x). The **4** key has to be pressed to search for the third digit in the programmed code.

If the digit has the value 0, the LED doesn't flash. If no key is pressed for 10 seconds during programming, the remote control automatically returns to the original mode.

Reset

Press the  and  keys on the remote control for at least 5 seconds, until the green LED flashes twice. Enter the code **9 9 9 9**. The green LED flashes twice to confirm the code input. The remote control is now reset to its original state.

The television mode now has no function (no code is programmed).

Code Liste/ list

TV-Marke/Brand	Code						TV-Marke/ Brand	Code					
A							N						
Acer	1589	1590	1591				Nabo	1160					
adnotam	1588	1810	1809				National	1616					
Adler	1503	1258					NEC	1642	1403	1641			
AEG	1544	1215	1391	1126	1115		Neckermann	1215					
AG	1631						NEO	1215	1632	1628	1622	1618	1616
Agath	1272							1615	1160	1126	1124		
AgfaPhoto	1445	1356					NEOM Digital	1135					
Airis	1343	1262	1599	1486	1246		NEON	1462					
Aiwa	1619						Nevir	1159	1391	1503	1367		
Akai	1159	1489	1412	1351	1215	1126	Nikkai	1215	1126	1124			
	1238	1523	1347	1219	1218	1213	Nikkei	1540	1215	1542	1385	1216	1159
Akira	1262	1616	1789	1618	1544	1541		1126					
	1540	1461					Nordmende	1384	1215	1386	1159	1569	1427
Akura	1159	1215	1248					1392	1387	1345	1126	1124	
Alba	1264	1489	1304				NottsForest	1489					
Alphatronics	1232						Novox	1359	1260				
Altek	1542						NPG	1424					
Altus	1215	1126	1216	1190	1124		O						
Amoi	1565						ODYS	1356	1235	1814	1813	1357	1354
AOC	1517	1519	1518					1237	1236	1815	1812	1611	1566
Apro	1485							1553	1391	1355	1353	1346	1305
Aquavision	1444						ok.	1160	1471	1489	1159	1351	1167
Arcelik	1199	1126	1124	1196	1215	1197		1424	1794				
	1216	1184					OKI	1159	1135	1184	1424	1262	1141
Arctic	1216	1126	1215					1495	1461	1189	1161	1138	1124
Arena	1159	1215	1126				ONN	1485					
Aristona	1115						Opera	1540	1146				
Astra	1216	1215	1126				Orian	1617					
Atec	1686						Orion	1690	1564	1215	1693	1110	1694
Audiosonic	1215	1126	1124					1692	1389	1688	1645	1159	1758
Aver Media	1548							1726	1680	1130	1124		
AviSMART	1162						Otake	1694					
AVtex	1382						Oxygen	1499					
Axxion	1458						P						
B							Pacific	1215					
Bang & Olufsen	1780	1778	1782	1781	1779	1777	Palladium	1215	1116	1132	1126		
Basic Line	1159	1116					Panasonic	1669	1673	1676	1672	1176	1675
Bauer	1684							1674	1160	1671	1670		
Beko	1215	1126	1124	1190	1216	1184	Panavision	1215	1126				
	1219	1197	1196	1189	1218	1199	Peacock	1686					
	1352	1221	1141	1137			PEAQ	1160	1794				
Belson	1539	1239	1783	1812	1785	1623	Philips	1748	1113	1115	1746	1736	1741
	1583	1577	1488	1487	1470	1392		1117	1745	1136	1737	1743	1740
	1358	1347	1258	1240	1159	1130		1742	1107	1161	1739	1744	1127
	1112							1140	1125	1747	1122	1172	1157
BenQ	1521							1133	1142	1751	1750	1749	1111
Blaupunkt	1489	1490	1195	1197	1191			1131	1145	1520	1738	1123	1633
Blue Sky	1126	1215	1216	1159	1613	1476		1198	1154	1150			
	1130	1116					Phocus	1215	1216	1190	1141	1126	1124
Blusens	1320	1293	1283	1322	1286	1294	Phonola	1215					
	1287	1447	1319	1451	1449	1315	Phonotrend	1580					
	1570	1321	1464	1231	1230	1476	Pioneer	1796	1797	1801	1800	1799	1798
	1450	1448	1394	1298	1295		PKS	1110					
Brandt	1190	1518	1135	1728	1216	1215	Platinum	1554					
	1159	1132					Playsonic	1215	1216	1126	1189	1124	
Brigmtom	1446	1347	1243				Polaris	1187					
Brionvega	1181						Polaroid	1159	1344	1160			
Brother	1212						Powerpoint	1215	1541				
Bush	1126	1215	1489	1519	1124	1216							

	1141	1304	1160	1137	1115		Princess	1215	1124	1219					
							Profectis	1159							
C							Profilo	1179	1407	1212					
Campomatic	1406						ProLine	1159	1113	1475	1215	1135	1130		
Caratec	1351							1485	1468	1224	1214	1126			
Casio	1278						ProScan	1772	1397	1370	1724	1774	1371		
Celcus	1160							1715	1775	1593	1508	1373	1773		
cello	1462							1503	1398	1563	1501	1265	1258		
Changhong长虹	1424	1407	1419	1502	1477										
Charisma	1796						Prosonic	1126	1494	1489	1445	1184	1452		
Charpy	1342							1294	1159	1215	1197	1493	1455		
Clatronic	1215	1126	1185	1243				1323	1295	1124	1135	1495	1216		
CMX/Commax	1592	1229	1545	1391	1583	1483		1542	1301	1116					
	1482	1481	1683	1351			Protek	1476							
Coby	1337						Provision	1215							
Combi	1557						PYE	1125							
Conia	1215														
Continental	1215	1126					Q								
Continental Edison	1159	1544	1545	1500			Quadro	1573	1106	1681					
Crosswood	1215	1190	1126				Quelle	1128	1116						
Crown	1215	1126	1216	1683	1476	1342	Quigg Electronics	1395							
	1221	1189	1124	1110											
Curtis	1772	1774	1501	1373	1508	1371									
	1370	1715	1507	1495	1266		R								
Cyberpix	1159						Radiola	1739	1125	1123					
							RCA	1772	1370	1397	1724	1715	1774		
D								1775	1593	1501	1371	1508	1503		
Daewoo	1634	1635	1633	1455	1636	1811		1373	1773	1563	1398	1507	1372		
	1638	1640	1637	1227	1215	1445		1265	1424						
	1109	1639	1582	1485	1404	1184	Reflexion	1458	1351						
Dalco	1617	1616					Regal	1215							
Dangaard	1556	1542	1453	1452	1445	1347	RFT	1129	1136						
	1301	1294					Roadstar	1215	1216	1126	1124				
Dantax	1215	1135	1126	1124											
DCE	1126	1215					S								
Denon	1758						SABA	1159	1215	1135	1730	1518	1190		
Denver	1523	1301	1452	1445	1294	1524		1216							
	1494	1489	1456	1323	1295	1493	Sagem	1604	1473	1597					
	1351	1247	1200	1476	1458	1283	Saivod	1456	1283						
	1504	1495	1465	1446	1412	1352	Salora	1160	1159	1412	1420	1508	1352		
	1307	1258	1243					1184	1376	1351	1233	1457	1501		
DGM	1369	1352						1368	1298	1211	1193	1622	1425		
Diboss	1183	1185						1346	1253	1222	1117	1110	1620		
Digiality	1596							1476	1254	1161	1135				
Digihome	1222	1159	1160	1135			Samsung	1704	1701	1702	1734	1705	1708		
Digiloc	1407	1223						1735	1707	1709	1700	1711	1717		
Digital	1215	1124						1714	1716	1720	1721	1710	1715		
Digitech	1116							1722	1718	1733	1719	1477			
DIKOM	1391						Sandstrøm	1471	1530	1420					
DLD	1349						Sansui	1229							
DMTech	1159	1175	1116	1559	1211	1135	Sanyo	1159	1402	1215	1135	1401	1216		
DQT	1806	1469					Scansonic	1790	1784						
Dual	1215	1216	1124	1351	1159	1126	Schaub Lorenz	1159	1126	1215	1197	1540	1407		
Durabrand	1215	1124	1216	1126	1116			1160	1542	1268	1216	1189	1124		
Dynatron	1603							1141	1116	1541	1539	1505	1412		
Dynex	1606	1605	1610	1697	1609	1567		1350	1190	1184	1137				
	1378	1698	1608	1607			Schneider	1215	1146	1180	1482	1159	1391		
								1126	1123	1739	1503	1185	1183		
								1135							
E							Scientific Labs	1117							
E-motion	1489	1490	1491	1476			Scott	1159	1581	1390	1283				
easy touch	1484						SEG	1159	1116	1130	1184	1462	1424		
ECG	1545	1412						1135	1445	1552	1476	1346	1228		
Ecron	1215	1445						1215	1170	1138	1126				
Elbe	1159	1135	1215	1184	1476	1160	Seiki	1563							
	1234	1193	1185	1141	1126	1124	Sèleco	1171							
							Sencor	1351	1412	1788	1583	1540	1197		

[illegible]

Horizont	1215	1126				
Humax	1513	1512	1515	1514		
Hypson	1215	1159	1126	1216	1130	
Hyundai	1215	1159	1126	1124	1135	1216
	1807	1783	1682	1616	1542	1510
	1509	1433	1267	1160		
I						
i-Joy	1258	1482				
Iekei	1783					
Ikea	1795					
Imperial	1271	1410	1187	1411		
Ingelen	1126	1215				
Inno Hit	1159	1130				
Inovtech	1283					
Insignia	1786	1606				
InterACTV	1171					
Intertronic	1106					
Ipure	1587	1420	1352	1346	1233	
Irradio	1215	1124				
ISIS	1160					
Iskra	1215	1126				
ISP	1115					
ITT	1160	1159	1215	1729	1126	1216
	1195	1191				
J						
JMB	1489	1490				
John Lewis	1379	1326	1275			
JVC	1659	1660	1662	1661	1668	1664
	1663	1667	1666	1665	1643	1691
	1545	1159				
K						
Karcher	1124					
Kendo	1159	1116	1135	1160	1730	1215
Kenmark	1113	1475				
Kenstar	1345	1385				
Kenwood	1281					
Kishu	1540					
Kogan	1545	1495				
Konka康佳	1788	1614				
Kopernikus	1423	1148				
Kortek	1578					
Kotron	1223					
Kriminal Forsorgen	1214					
KTC	1583					
L						
LCD	1259					
Lenco	1159	1160	1811	1628	1581	1495
	1494	1458	1298	1215		
Lenuss	1713	1723	1712			
Level	1550					
LG	1280	1278	1275	1318	1326	1281
	1277	1276	1329	1328	1316	1443
	1188	1274	1314	1313	1292	1296
	1315	1302	1186	1279	1306	1284
	1291	1288	1324	1317	1300	1289
	1282	1327	1180	1285	1325	1217
	1312	1303	1290	1621	1310	1568
	1345	1299	1215			
Lifetec	1215	1126				
Linsar	1159	1161	1160	1167		
Listo	1159	1135				
Loewe	1120	1132	1121	1220	1802	1139
Technisson	1126	1216	1215			
Technotrend	1580					
Techwood	1159	1135	1160	1116	1130	1112
TECO	1351					
Telefunken	1159	1160	1179	1215	1518	1190
	1728	1216	1135	1119		
Telesystem	1429	1424	1347	1184	1159	
Teletech	1159	1135	1116			
Tensai	1215	1219	1190			
Terra	1366	1297	1377	1143		
Terris	1546	1159				
Tesco	1489					
Tesla	1215	1216	1190	1126		
Tevion	1490	1135	1489	1126	1613	1542
	1216	1215	1546	1383	1208	
Thomson	1794	1729	1792	1728	1730	1793
	1731	1727	1634	1518	1146	1480
	1392	1384	1345	1216	1190	1180
Tilevision	1249					
Tokai	1135					
Toshiba	1405	1159	1586	1409	1431	1421
	1166	1418	1428	1414	1415	1413
	1103	1671	1440	1430	1215	
Trevi	1352	1457	1425	1258		
Trilux	1412					
Tucson	1159					
TV Star	1503					
TWF	1613	1539				
U						
UMC	1489	1491	1490	1241	1479	1480
	1446	1360	1417	1687	1492	1467
	1389	1257	1225	1684	1575	1574
	1478	1476	1454	1416	1383	1348
	1346	1242				
United	1215	1126	1294	1258	1116	1159
	1347	1216	1135	1542	1452	1453
	1445	1301	1298	1124		
Universum	1128	1116	1159			
V						
Vanguard	1159					
VD Tech	1367					
Vector	1283					
Veseg	1135					
Vestel	1159	1135	1116	1160	1130	1167
	1472	1222	1209	1170	1169	1168
	1165	1164	1161	1158		
VIDEOCON	1387	1485				
Videoseven	1389					
ViewSonic	1695	1696	1598	1225	1144	
Vision	1215					
Vision Plus	1489	1491				
Visual Innovations	1491					
VIVAX	1342	1476	1187	1543	1396	1496
	1525	1545	1351	1151	1612	1569
	1562	1527	1432	1423	1407	1399
	1270	1194	1148	1787	1538	1506
	1422	1350	1269	1190	1124	
Vizio	1335	1336	1308	1309	1339	1341
	1442	1572	1340	1252	1522	
Vogells	1388					
VOX	1160	1434	1432	1159	1147	
Voxson	1126	1124	1216	1215		

Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany
Revox Deutschland GmbH
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29
info@revox.de
www.revox.de

Schweiz / Switzerland
Revox (Schweiz) AG
Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19
info@revox.ch
www.revox.ch

Österreich / Austria
Revox Handels GmbH
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4
info@revox.at
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&OE



Copyright by Revox Deutschland GmbH, Germany.