RC100 Batteriewechsel

Um die Batterie des S100 Fernbedienung zu tauschen benötigen Sie einen Schraubenzieher mit einem Torx T8 Kopf.

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Fernbedienung und ist mit zwei Torx T8 Schrauben gesichert.

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben.

2. Ziehen Sie das Batteriefach heraus (benutzten Sie ggf. ein geeignetes Werkzeug zum herausziehen)

3. Tauschen Sie die Batterie aus. Sie benötigen eine Lithium Knopfzelle Typ CR 2032 mit 3 V.

4. Legen Sie die neue Batterie in das Batteriefach, schieben Sie diese wieder in die Fernbedienung RC100 und befestigen Sie die Schrauben.