


Die Revox C200 Launcher App wurde speziell für die Revox STUDIOCONTROL C200 entwickelt und erscheint nach der Inbetriebnahme zusammen mit den Revox Apps auf dem Homescreen.

Einmal aktiviert, vereinfacht die Launcher App die Bedienung der STUDIOCONTROL C200 und stellt die wichtigen Applikationen in den Fokus des Anwenders.




Vorteile

- wichtige Apps stehen im Fokus des Anwenders
- Homescreen kann individualisiert werden
- vereinfacht die Bedienung
- größere App Icon Darstellung
- App Name gut lesbar
- sortierbare Reihenfolge



Funktionsübersicht

- [A] ruft alle installierten Applikationen auf. Die gewünschten Apps können dann auf den Homescreen hinzugefügt werden
- [B] durch links Wischen werden ebenfalls alle installierten Applikationen aufgerufen. Die gewünschten Apps können dann auf den Homescreen hinzugefügt werden
- [C] ruft die Konfigurationsseite der C200 Launcher App auf




Standard Launcher einrichten

- [D] legen Sie die C200 Launcher App als Standard Launcher für die Control fest.



App Liste aufrufen




App zu Homescreen hinzufügen




Apps verwalten und sortieren



App antippen
und halten



Launcher konfigurieren



C200 Launcher deaktivieren

